

FUNCTION KEYS	SECONDARY FEATURE
	Switch between the three brightness levels: OFF, 50% and 100%.
	Switch between the LED modes. †
	Enabling Game Mode (⌘) will disable the Windows Key to avoid any inconvenience during gaming. When Game Mode is enabled the indicator will illuminate.
	Mute (⌘), decrease (⌘-) or increase (⌘+) your computer audio.
	Stop (⏸), play/pause (⏪), skip backwards (⏮) or skip forward (⏭) your music or video.

3

Installazione
collegare il connettore USB al computer.

TASTI FUNZIONE	FUNZIONALITÀ PREVISTA
	Attiva le diverse modalità LED. †
	Attiva la modalità di gioco della tastiera. Quando è attivo questo modo, l'effetto di illuminazione passa a tempo di gioco bianco.
	Attiva la modalità di gioco della tastiera. Quando è attivo questo modo, l'effetto di illuminazione passa a tempo di gioco bianco.
	Mute (⌘), decrease (⌘-) or increase (⌘+) your computer audio.
	Stop (⏸), play/pause (⏪), skip backwards (⏮) or skip forward (⏭) your music or video.

† Consultare la seguente tabella di personalizzazione per maggiori dettagli.

Personalizzazione degli effetti

Nome effetto	Personalizzazione velocità	Personalizzazione colore	Personalizzazione zona
Scegliere colore (predefinito)	✓	X	X
Effetto a striscia	✓	X	X
Effetto a righe	✓	X	X
Fisso	X	✓	X
5 Zone	X	X	✓
Autore	✓	X	X

Domande o dubbi sulla configurazione?
Contattate il team di supporto HyperX o consultate il manuale d'uso all'indirizzo:
hypergaming.com/support/keyboards

DEUTSCH

- Tastatur-Übersicht
- A-Helligkeitskontrolle
- B-LED-Modus-Kontrolle
- C-Gaming-Mode-Kontrolle
- D-Gaming-Mode / Num Lock / Caps Lock Anzeigen
- E-Lautstärkeregler
- F-Mediensteuerung

Installation
Verbinde den USB-Stecker mit dem Computer.

Funktionstasten

FUNKTIONSTASTEN	ZIETFUNKTION
	Schaltet zwischen drei Helligkeitsstufen von AUS, 50% und 100%.
	Schaltet zwischen den LED-Modus 1 und 2.

FUNCTION KEYS	SECONDARY FEATURE
	Increase (▲) or decrease (▼) effect speed †. There are 3 levels of speed: low, medium and high.
	Switch between solid colors (◀ / ▶) †. There are 9 different colors: red, orange, yellow, green, teal, blue, purple, pink and white.
	Enable the keyboard Lock Mode. When Lock Mode is enabled the light effect will change to breathing white.
	Customize colors for each zone in 5 Zones mode. F1 controls the zone on the left and F5 the zone on the right. Press multiple time to cycle through the 9 colors or turn the zone lighting OFF.

† See customization table below for more detail.

4

POLSKI

- Prezentacja klawiatury
- A-Frzyzysk sterowania jasnością
- B-Frzyzysk sterowania trybem podświetlenia LED
- C-Frzyzysk trybu gry
- D-Wskazniki trybu gry / Num Lock / Caps Lock
- E-Frzyzysk sterowania głośnością
- F-Frzyzyski sterowania multimediami

Instalacja
Podłącz złącze USB do komputera.

Function Keys

KLAWISZE FUNKCYJNE	FUNKCJA DODATKOWA
	Przełączanie między trzema poziomami jasności: wył., 50% i 100%.
	Przełączanie trybu podświetlenia LED. †
	Włączenie trybu gry. Ⓜ spowoduje wyłączenie klawisza Windows, co zapobiega przypadkowemu kliknięciu klawisza Windows przy naciśnięciu przycisku z symbolem Windows.
	Wyciszenie (⌘) i zmniejszenie (⌘-) lub zwiększenie (⌘+) głośności komputera.
	Wyciszenie (⏸), odtwarzanie/pauzowanie (⏪), przelanie do przodu (⏭) lub do tyłu do przodu (⏮) muzyki lub filmu.
	Zmiana kolorów dla każdej strefy w 5 strefach trybu gry. F1 kontroluje strefę po lewej stronie, a F5 kontroluje strefę po prawej stronie. Naciśnięcie przycisku wielokrotnie spowoduje przełączenie między 9 kolorami lub wyłączenie światła strefy.

† Siatek Personalisierungstabelle unten für weitere Details.

Effektpersonalisierung

Effekteffekt	Geschwindigkeit/Personalisierung	Farbpersonalisierung	Zonenpersonalisierung
Farbmodus Standard	✓	X	X
Spektrenumwelt	✓	✓	X
Animierung	✓	✓	X
5 Zonen	X	X	✓
Autore	✓	X	X

Fragen oder Probleme bei der Einrichtung?
Wende dich an das HyperX Support-Team oder sieh hier in der Bedienungsanleitung nach:
hypergaming.com/support/keyboards